

装着方法

【コード】

【車種】

		
運転席・助手席を一番前までスライドさせて作業スペースを確保します。赤○部に座面固定用のフックがあります。	▽部がフックの位置です。左右の○部の隙間に両手を入れて力を込めて上に持ち上げます。	座面が少し浮いている状態です。外れない場合は赤四角周辺を奥に押し込みながら上に持ち上げると外し易くなります。
		
この状態になったら手前に引き出します。車種により右図青○部周辺にツメで固定されている場合もあります。	座面を外した状態です。座面を車外に出す時は車体に傷を付けない様、気を付けて下さい。	座面を外す際は、内装材が破損しない様に注意して下さい。座面の戻し方は逆の手順ですがカバーの厚みにより上記ロック部に差し込みづらくなる場合があります。